



熱泵重啟流程

日常生活中,有諸多不同的原因可以影響熱泵的正常運轉,請見如下:

- **ADEU (Alexandra District Energy Utility) 熱能供應站故障**
- **BC HYDRO 停電**
- **樓宇內部因日常或緊急維護的電源中斷**
- **不清潔的濾網** – 我們建議濾網應每年更換兩次 (視特殊情況也許更頻繁). 用作更換的濾網可在當地的家居用品店購買到,如 Home Depot, 每位業主及租客均有義務保證濾網的清潔使之不影響熱泵的正常運轉.
- **不恰當的恆溫器設置** – 請您仔細閱讀恆溫器的說明書 (可於 concordpacific.com 官網下載, 位於 Customer Care 模塊之下)

當您打開熱泵的櫃子, 位於熱泵主機左下角:

若熱泵顯示綠燈 , 即表示其運作正常.

若熱泵主機上顯示黃燈  或者紅燈 , 您則需要重啟熱泵, 并觀察其是否能夠再一次正常運作, 原理類似于台式電腦.

重啟熱泵時,請遵循以下步驟:

- 1 – 關閉恆溫調節器
- 2 – 關閉熱泵的電源開關 (位於熱泵櫃內左下角牆上或機器上)
- 3 – 關閉電箱上控制熱泵的電閘開關
- 4 – 等候一段時間 (建議 3 至 5 分鐘)
- 5 – 然後以相反的次序打開所有開關.
 - 電閘開關
 - 熱泵上的電源開關
 - 恆溫調節器

完成以上操作后,熱泵理應恢復正常運作.